

LES MER PÅ
WWW.NRBR.NO



VÅR KOMPETANSE
- DIN TRYGGHET!

Brannvesenets
aller viktigste
råd!



Røykvarslere

Du må ha røykvarslere i hver etasje, stue, kjøkken og utenfor soverommene. Vi anbefaler å ha røykvarsler inne på soverommet også.

Boligbranner som tar liv skjer som regel om natten. Dersom du har mange nok røykvarslere som fungerer, får du og andre i boligen mulighet til å komme dere ut.

Plasseres i taket

En røykvarsler reagerer raskere dersom den er montert i taket og minst 50 cm fra veggen.

Reglene for røykvarslere er de samme i hytter og hybler.

Hva slags røykvarslere?

Brannvesenet anbefaler optiske røykvarslere som er seriekoblede.

Seriekoblede røykvarslere kan kobles sammen uten ledning. Da piper alle røykvarslerne dersom det blir brann.

Hvem har ansvar?

Det er eieren av boligen som har ansvaret for å montere røykvarslere.

De som bor der har ansvaret for å teste røykvarsleren og skifte batteri jevnlig.

LYS OG VIBRERING

Mange av oss hører dårlig. Da kan vi skaffe oss hjelpemidler som blinker eller vibrerer i tillegg til å lage lyd. For eksempel finnes det en spesiell klokke til å ha på armen som vibrerer hvis røykvarsleren piper.

Vedlikehold

Du bør teste batteriet i røykvarslerne minst en gang i måneden. Det gjør du ved å trykke på testknappen.

Batteriet bør du bytte en gang i året eller oftere hvis batteriet er dårlig. Når batteriet er dårlig begynner røykvarsleren å lage korte, svake pip.

Brannvesenet anbefaler at du skifter ut røykvarslerne etter 10 år.

Bildet under: Det kan begynne å brenne under lading av telefoner, lesebrett, oppladbare leker og andre apparater som må lades. Derfor må du bare lade når du er våken og tilstede. Innfør dette som en regel også på barnerommet - sammen med en røykvarsler! Trekk alltid laderen ut av stikkontakten etter bruk.

UNNGÅ BRANN!

Aldri la vaskemaskin og tørketrommel gå når du ikke er hjemme eller når du sover.



Slokkeutstyr

Du må ha slokkeutstyr i boligen din – enten husbrannslange, pulverapparat eller skumapparat. Slokkeutstyret må være lett tilgjengelig.

Vi anbefaler at du har ett slokkeutstyr i hver etasje og i nærheten av soverommene. Alle i boligen må vite hvor slokkeutstyret befinner seg og hvordan det brukes.

Ansvar

Det er eier som har ansvaret for å få slokkeutstyret på plass og at det er i orden. De som bor der må jevnlig sjekke at utstyret er i orden.

Husbrannslange

Husbrannslangen skal være fastmontert til en kran og rekke til alle rom i hele huset.

Du kontrollerer husbrannslangen slik:

- undersøk om slangen tåler vanntrykk uten å lekke
- sjekk at kranen fungerer

Du må ikke bruke vann på branner i gryter og panner med smør, olje eller annet fett. Slike branner slokker du enklest ved å legge på grytelokket, trekke gryten bort fra platen og skru den av.



Pulverapparat

Du kan bruke pulverapparat (minimum 6 kilo) på alle typer branner. Det er viktig at du er klar over at apparatet blir tomt på 10-20 sekunder.

Vedlikehold av pulverapparater innebærer egenkontroll en gang per kvartal:

- Sjekk at pilen på trykkmåleren på toppen av apparatet står på det grønne feltet.
- Sjekk at plomberingen er intakt og at det ikke er skader på apparatet.
- Sjekk at det ikke er noe i slangen som tetter den, for eksempel tyggegummi og legoklosser.
- Snu apparatet på hodet noen ganger til du kjenner/hører at pulveret er løst og ikke har klumpet/festet seg.

I tillegg til egenkontrollen skal pulverapparater til kontroll hvert femte år og på service hvert tiende år. Dette må gjøres av fagpersoner.

Bildene til venstre: Slokkespray, brannteppe og husbrannslange.

Skumapparat

Skumapparat på minst 9 liter eller 6 liter med slokkeeffekt 21A er godkjent slokkemiddel. Skumapparater skal til service hvert femte år. Sertifisert fagperson skal utføre kontroll og service.

ANDRE SLOKKEMIDLER

Disse produktene er ikke godkjent som det eneste slokkemiddel i en bolig, men er fine å ha i tillegg:

Brannteppe kan brukes på små branner i startfasen. Ikke ta bort teppet før du er sikker på at brannen er helt slokket.

Slokkemiddel på sprayboks kan brukes ved små branner og branntilløp. Boksen er enkel å håndtere og lett å bære med seg.

Gass i bolig

Propan har blitt veldig vanlig å bruke til grilling. Mange bruker også gass til varmeovn, terrassevarmer og peis.

Gassgrill

Slik bruker du gassgrillen sikkert:

- Når du tar frem grillen om våren, må du sjekke at slangen er hel og uten sprekker. Gni såpevann utvendig på slangen. Det vil da boble ved eventuell lekkasje. Bytt slange hver 3-5 år.
- La flasken stå oppreist ved siden av grillen, ikke stående eller liggende under grillen.
- Skulle det oppstå brann: Steng ventilen!

Oppbevaring av gass

Det er tillatt å oppbevare 2 stykker 11 kg gassbeholdere i hjemmet, men ikke i kjelleren eller på loftet. Gassflasker må heller ikke stå på steder hvor det kan bli veldig varmt, slik som i en solvegg, i en bil en varm sommerdag eller i en uisolert bod.

I borettslag og sameier må beboerne avklare med styret om hvilke retningslinjer som gjelder for oppbevaring av gass i bolig.

Du må ikke plassere gassflasken under grillen. Dryppende fett fra maten kan antenne flasken, slik som det har skjedd med flasken til høyre.



Rømningsveier

Du må sørge for gode rømningsmuligheter ved boligbrann!

Mange har omkommet mens de har forsøkt å rømme gjennom rom med mye røyk. Røyken er veldig giftig.

Dersom det begynner å brenne, må du lukke alle dører og vinduer. Du må ha gode rutiner og vite hvordan rømningsveiene dine fungerer og skal brukes.

Du må ha fri rømningsvei!

Rømningsveier skal ikke brukes som lagringsplass for barnevogner, møbler og rot. Sørg for at rømningsveiene er fri!

UNNGÅ BRANN!

40 % av branner i Norge har elektrisk årsak.

Sørg for at du har nok faste stikkontakter slik at du unngår å bruke skjøteledninger.

Sjekk at skjøteledninger og stikkontakter ikke er unormalt varme.

Trekk alltid ut støpselet av elektriske småapparater etter bruk, slik som kaffe-trakter og vannkoker. Eller du kan montere en *timer*.

Ikke blokker rømningsveien med møbler eller rot. Ikke bruk rømningsveien din til oppbevaring av brennbare saker.



Lær nødnummeret til
brannvesenet utenat!

110